

EMPORTE PIECE CIRCULAIRE

Appareil pneumatique permettant de découper des échantillons de papier rond de 100 cm²



Pédale pneumatique



- ♦ Facile à utiliser
- ♦ Surface standard de découpe : 100 cm²
- ♦ Commande manuelle ou par pédale

Conforme aux Normes :

♦ DIN 53104

N17100

Description de l'appareil

Emporte pièce pneumatique pouvant être utilisé manuellement ou avec une pédale (en option).

Possède une protection en plexiglass pour éviter toutes blessures.

Grande précision de la lame

Description de l'essai

Un échantillon est placé dans l'emporte pièce. Ceci est réalisé avec une main, l'autre permettant de déclencher la mesure. Si la pédale pneumatique est installée, alors le papier peut être positionné à l'aide des deux mains. La lame circulaire spéciale est libérée et coupe un échantillon circulaire de 100 cm². Cet échantillon est alors récupéré sur une plaque prévue à cet effet. Il est alors prêt pour être pesé et le grammage peut être calculé pour 1 m²

Modèles

Différentes dimensions disponibles sur demande.

Données techniques :

Connexion électrique	Non
----------------------	-----

Connexion eau	Non
---------------	-----

Air comprimé	Oui
--------------	-----