

Appareil de perforation | PT-48

Conforme aux normes

ISO 3036, TAPPI T803, DIN 53 142, FEFCO N°5, SCAN P23, ASTM D781



Description

Appareil permettant de mesurer l'énergie nécessaire pour perforer le carton ondulé et le carton.

- Cadre en acier à haute rigidité, conçu pour éviter les pertes d'énergie dues aux vibrations.
- Pendule avec bras en arc de cercle (90°).
- Tête de perforation en forme de pyramide triangulaire (selon les spécifications de la norme).
- Poids de charge échangeables : A, B, C et D pour sélectionner la plage de travail.
- Mécanisme de libération du pendule avec système de sécurité.
- Colliers de fixation d'échantillons avec pression de maintien réglable.
- Affichage digital

Caractéristiques

Electrique : 220/110V, 50/60Hz

Contenu de la livraison

Appareil de perforation
Cable d'alimentation
Mode d'emploi